

Všeobecné měsíční poučení důlních zaměstnanců o zásadách bezpečné práce

1. Do práce přicházej odpočatý a střízlivý. Nepřicházej do práce pod vlivem léků, toxických a omamných látek. Dodržuj zákaz donášky a požívání alkoholických nápojů jakož i návykových látek před i během směny. Dodržuj zákaz kouření a nošení kuřáckých potřeb do dolu.
2. Do dolu je přísně zakázáno sfárat s bateriovými hodinkami nebo jinými elektronickými přístroji, které nejsou schváleny pro důlní prostředí!
3. Při převzetí svítidla zkontroluj jeho funkci a není-li zjevně poškozeno. Svítidlo jsi povinný nosit v řádně uzavřeném ochranném pouzdře nebo připevněné na opasku (od převzetí do vrácení). Za stav osobního svítidla a sebezáchraného přístroje jsi zodpovědný od převzetí do vrácení zpět do stojanu v lampovně. Přístroj je povinnost mít v max. vzdálenosti do 5 m od sebe.
4. Používej přidělené osobní ochranné pracovní prostředky (rukavice, respirátor, chrániče sluchu, ochrana zraku, balíček první pomoci atd.). Při vyjmenovaných operacích, u kterých hrozí zvýšené nebezpečí poranění očí, používej speciální ochranné brýle. Veškeré pracovní, ochranné a tvou bezpečnost zajišťující prostředky používej pouze k účelům, ke kterým jsou určeny. Na pracovištích se zhoršenými mikroklimatickými podmínkami jsi povinen být vybaven pitným režimem dle osobní spotřeby. Do dolu se smí fárat jen ve fáracím oděvu, není přípustné fárat pouze v trenýrkách nebo ve spodkách.
5. Láhve určené pro potravinářské účely nikdy nepoužívej k uskladnění nebo k přenášení chemikálií a technických kapalin.
6. V podzemí je zakázáno volně odhazovat odpadky.
7. Před započatím práce a během směny ověřuj bezpečný stav pracoviště. Při ohrožení zastav práci. V práci pokračuj, jakmile pominulo ohrožení. Dbej na bezpečnost vlastní i svých spolupracovníků.
8. Bez souhlasu dozorčího orgánu nebo předáka se nesmíš vzdálit předčasně ze svého pracoviště, kromě naléhavých důvodů (úraz, nevolnost, hrozící nebezpečí apod.).
9. Poškozovat, odstraňovat nebo jinak vyřazovat z provozu bezpečnostní a ochranná zařízení je zakázáno!!
10. Při práci postupuj podle provozní dokumentace. Jsi povinen volit takové pracovní postupy, které jsou v souladu se zásadami bezpečné práce. Obsluhovat můžeš pouze ty stroje a zařízení, které máš pro práci přiděleny a pro které máš potřebnou kvalifikaci.
11. Protipožární prostředky udržuj v nezávadném stavu tak, aby byly kdykoliv použitelné.
12. Seznam se řádně se záchrannými cestami z pracoviště, jsou součástí každého technologického postupu pro dané pracoviště. Pro chůzi v dole používej jen řádných cest a buď maximálně pozorný, zejména v místech s úklonem. Úseky s hladkou nebo vlhkou počvou, nerovnosti, výmoly a případné předměty na cestě pro chůzi bezpečně obejdi. Pro chůzi v úklonných dílech používej stupaček. Dopravník přecházej jen po přechodovém můstku. Při vystupování na můstek i sestupování z přechodového můstku musíš být otočen čelem k můstku a věnovat zvýšenou pozornost počvě v místě sestupování. Při

setkání s jedoucím vozidlem si povinen včas ustoupit do průchodu na dopravní cestě, nebo na jiné bezpečné místo. Na lokomotivní trať mimo dobu řádné chůze smíš vstoupit jen na příkaz dozorčího orgánu.

13. Každý zaměstnanec je povinen dodržovat pokyny vyplývající z bezpečnostních označení, výstražných signálů a upozornění. Pamatuj, že jsi povinen uposlechnout pokynů hlídek při dopravě materiálu a hmot apod. Při dopravě osob u svislé dopravy respektovat pokyny nárážče a dohlížitelů, zákaz vstupu do klece bez pokynu nárážče a zákaz otvírání branek za jízdy.
14. Nevstupuj do ohrožených míst a nezdržuj se v nich. Nesmíš odstraňovat označení takových míst (znenpřístupněná důlní díla, označené provozovny, trafostanice apod.).
15. V případě, že zpozoruješ nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy lidí nebo způsobit provozní nehodu (havárii), jsi povinen, pokud nemůžeš nebezpečí odstranit sám, oznámit to ihned dozorčímu orgánu nebo dispečerovi, popřípadě inspekční službě.
16. Havarijní číslo pro případ oznámení mimořádné události na dispečink v dole je 6 a na povrchu 3333. Pokud ucítíš v dole merkaptanovou signalizaci je tvou povinností ohlásit tuto skutečnost na havarijní číslo 6 a řídit se pokyny inspekční služby.
17. V době zdolávání havárie jsou pro zaměstnance a všechny osoby zdržující se v prostorách a objektech postižených nebo ohrožených havárií, závazné příkazy vedoucího likvidace havárie.
18. V případě vzniku pracovního úrazu má každý povinnost poskytnout první pomoc, zachovat místo úrazu v původním stavu a pokud je toho schopen oznámit ihned svému nejbližšímu nadřízenému nebo inspekční službě. Oznamovací povinnost platí i pro svědka pracovního úrazu. Každý pracovní úraz musí být prošetřen.
19. Do doby prošetření úrazu se nesmí na pracovišti, kde k úrazu došlo, nic měnit s výjimkou závažných důvodů.
20. Před uvedením jakéhokoliv strojního zařízení do provozu jsi povinen zkontrolovat jeho stav. Jsi rovněž povinen přesvědčit se, že nikdo není v nebezpečné blízkosti zařízení. Před opuštěním pracoviště musí obsluha zajistit stroje proti nahodilému spuštění a proti zásahu nepovolaných osob.
21. Při provozu důlních bezkolejových strojů se pracovníci nesmí zdržovat v dosahu nakládacího nebo jiného pracovního orgánu. Tímto se rozumí prostor před a za pohyblivým se strojem a mezi pohyblivým se strojem a boky důlního díla.
22. Vstup do úklonných děl v době dopravy závěsnou dráhou je zakázán. Je zakázáno přecházet mezi vozy. Jízda na dopravních zařízeních je mimo povolené výjimky zakázána. Hmoty do dopravních nádob musí být ukládány tak, aby jimi nemohl být nikdo poraněn.
23. Při kolejové nebo závěsné dopravě zajisti odstavené vozidlo proti ujetí působením vlastní tíže nebo nahodilým vlivem, při kolejové dopravě – např. podkladkem položeným přes obě koleje (odkorem), při dopravě ZD např. pohyblivou zarážkou.
24. Při manipulaci s břemenem nepřeceňuj své síly. Při zvedání rozměrných a těžkých břemen si vyžádej pomoc spolupracovníků. Hmotnost zdvihaného nebo přenášeného břemene nesmí překročit 50 kg na jednoho pracovníka, při častém zvedání nebo přenášení 30 kg. Celková hmotnost ručně manipulovaných břemen za směnu nesmí překročit 10 000 kg na jednoho pracovníka. Před zahájením manipulace s břemenem musíš znát jeho hmotnost, umístění těžiště, nejtěžší stranu a jeho správné uchopení (hmotnosti a ostatní informace o manipulovaném břemenu jsou uvedeny v doplňku dopravního řádu pro ZD či přímo na břemenu, dále je možno je získat dotazem u svého nadřízeného). Při zvedání břemene toto prováděj z podřepu a nikoliv z předklonu, chraň si svou páteř, vyvaruj se prudkých pohybů. Zvýšenou pozornost věnuj manipulaci s materiálem na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu a při nedostatku prostoru.
25. Při plenění výztuže se musíš zdržovat jen v bezpečně zajištěném prostoru a musíš mít zajištěnou ústupovou cestu.

26. Důlní díla musí být vyztužována tak, aby se zabránilo pádu horniny. Narušená část horniny musí být včas stržena nebo jinak zabezpečena. Stržení a odtěžení horniny prováděj z bezpečného místa. Pro tuto práci používej jen předepsané pomůcky (obtrhávací tyč apod.).
27. Při dopravě po závěsné dráze pomocí vrátků i závěsných lokomotiv dodržuj předpisy o dopravě. Zejména kontroluj stav brzdného vozíku, spojení nosných vozíků a pojištění čepů závlačkou, stav lana a dopravního vratu. Vždy přezkoušej signalizaci a v úklonném díle rozestav hlídky, pokud nemáš zajištěnu bezpečnost světelnou signalizací. Zjistíš-li závady, nesmíš do jejich odstranění zařízení provozovat.
28. Jakákoliv neoprávněná manipulace s degazačním systémem, s rozvodem dusíku či s elektrickým zařízením je zakázána. Manipulaci smí provádět pouze osoby k tomu určené. Nemanipuluj s požárním vodovodem a rozvodem stlačeného vzduchu, pokud k tomu nedostaneš příkaz od nadřízeného nebo technika inspekční služby. V případě opravy musí být na dispečink nahlášen její začátek, předpokládaná doba trvání a ukončení práce.
29. Je zakázáno vstupovat do nevětraných prostorů. Separátní větrání musí být nepřetržitě v provozu. Pečlivě zavírej hrázové a regulační větrní dveře. Nepoškozuj protivýbuchové uzávěry. Tato zařízení slouží tvé bezpečnosti. Je zakázána manipulace a provádění změn na zařízeních pro rozvod větrů, kromě k tomu určených osob.
30. Při používání kladky nestůj nikdy v prostoru možného švihů lana vrátku, ani v jeho bezprostředním okolí.
31. Nikdy nevstupuj do blízkosti neobtrhaného nebo neopříčteného horninového masivu.
32. Před zahájením práce na strojním nebo elektro zařízení si zajisti jeho vypnutí a zablokování, včetně zajištění vypnutí přívodu energie. Takto zajištěné zařízení označ na jeho spouštěcím ovládači tabulkou s upozorněním „NEZAPÍNAT, NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE!“

Tímto poučením není vyčerpána předepsaná znalost bezpečnostních předpisů k jednotlivým druhům prací v dole.

Zaměstnanci jsou povinni dodržovat provozní dokumentaci pro dané pracoviště.

V Ostravě dne 1.6.2021

Zpracoval : Ing. Dvořák ved. BHP